



Ansprechpartner



Christine Schmidt
Naturkundemuseum Ostbayern
schmidt@nmo-regensburg.de



Tom Aumer
Landesbund für Vogelschutz
thomas.aumer@lbv.de
0175 - 45 03 994

Vorbereitung



keine Regenvorhersage für die jeweilige Aufnahmenacht.
Die Aufnahme sollte mindestens von 19:00 Uhr bis 7:00 Uhr dauern
und an 3 Nächten durchgeführt werden.



Der Batcorder sollte möglichst freistehend (2 m-Radius) aufgestellt werden.



Akkustand überprüfen und gegebenenfalls laden. Die Batterie-LED sollte grün leuchten.
Zur Überprüfung das Gerät durch kurzen Druck auf den Ein/Aus-Knopf einschalten. Akkustand ablesen und anschließend den Ein/Aus-Knopf so lange drücken, bis alle drei LEDs 3 x rot aufblinken.

Battery LED

- ✓ Grün = Akkuladung > 50 %
- ✗ Orange = Akkuladung < 50 % oder ✗ Rot = leer → Akku laden!



Akku laden

Mitgeliefertes USB Kabel verwenden und über einen USB-Anschluss laden.

- ✓ Grün blinkend = Akku > 95 % geladen
- ✗ Orange blinkend = Akku zu 75 % geladen
- ✗ Rot blinkend = Akku < 75 % geladen



Memory LED

Die LED gibt an, ob noch ausreichend Speicherplatz für weitere Aufnahmen vorhanden ist.

- ✓ Grün = freier Speicher > 32 GB
- ✓ Orange = freier Speicher > 4 GB
- ✓ Orange blinkend = freier Speicher < 4 GB → Nach dieser Nacht
- ✗ Rot = kein freier Speicher → Ansprechpartner kontaktieren!

Aufnahme



1a) Befestigungsstange aufstellen

Stange stabil in den Boden schlagen (Gummihammer!)

1b) Alternativ

Sofern der Batcorder gegen Absturz gesichert ist, kann dieser auch auf dem Balkon oder Fensterbrett verwendet werden.



2) Antenne aufstecken

Die zwei roten Punkte -einer auf der Antenne, einer auf der Buchse- müssen übereinander liegen.



KURZ

3) Einschalten

Ein/Aus-Knopf kurz drücken.

Alle 3 LEDs blinken 3 x grün auf.

Das Gerät ist jetzt an und im Aufnahmemodus.



KURZ

4) Tarnmodus aktivieren

Ein/Aus-Knopf erneut kurz drücken.

Alle LEDs werden deaktiviert.

5) Batcorder aufhängen

Den Batcorder mit der Öse an der Stangenspitze aufhängen und wenn nötig die Ausrichtung des Mikrofons korrigieren (soll nicht gegen ein nahes Objekt gerichtet sein).

Am nächsten Morgen:



6) Speicherkapazität überprüfen

Rot = kein freier Speicher → Ansprechpartner kontaktieren.



LANG

7) Ausschalten

Ein/Aus-Knopf für mehrere Sekunden gedrückt halten, bis alle 3 LEDs 3 x rot aufblinken.

Das Gerät ist jetzt aus.

Erst nachdem die drei LEDs gleichzeitig 3 x rot geblinkt haben, ist der Mini-batcorder aus!



8) Akku laden

Nach jeder Aufnahmenacht den Akku laden.